


Dinolux

Цвет корпуса: Алюминий
Напряжение: 220 В
Потребляемая мощность: 2 x 40Вт
Цоколи: G9
Степень защиты: IP20
Габариты, мм: 180x100x60
Лампа в комплект не входит

DL18392/21WW



ВНИМАНИЕ! ПРИ РАБОТЕ ЛАМПЫ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВАЕТСЯ ДО ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЛАМПЕ!



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:
 - A. Просверляя отверстие, вытяните электрические провода.
 - B. Закрепите пластину основания на стене при помощи винтов.
 - C. Подсоедините электрические провода к клеммной колодке.
 - D. Закрепите корпус прибора на пластине основания при помощи винтов.
 - E. Установите источники света.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

При работе лампы поверхность нагревается до высокой температуры! Не касайтесь прибора в течение часа после отключения питания.



DL18392/11WW

DL18392/21WW